


## Så här mäter du själv till en måttanpassad box till din bil



1. Börja med att mäta höjden i lucköppningen, var observant på eventuell tröskel.
2. Mät sedan längden i golvet.
3. Skär eller klipp till en pappskiva efter måtten.
4. För in skivan i bilen tills den når ryggstödet mät avståndet mellan skivan och ryggstödet vid golvet, klipp av motsvarande i ovankanten, för på nytt in skivan mot ryggstödet kontrollera passformen klipp eventuellt av ytterligare för att få bästa passform.
5. Fixera skivan vid ena sidan i bilen och stäng luckan tills den tar emot skivan, klipp bort lite av det övre hörnet så att luckan går längre ner, klipp bort ytterligare tills luckan går att stänga utan att ta emot skivan.
6. Kontrollera att skivan står rakt och lagom nära vid sidan i bilen.
7. Bestäm nu vilken bredd som behövs med tanke på hundens storlek och behovet av lastutrymme för övrigt bagage.
8. Skall boxen ha max bredd kontrollera både uppe och nere, bredd mellan hjulhus, bredd i lucköppning uppe och nere, kolla även eventuella andra hinder som lastöglor, lås tappor, handtag, bromsljus i bakrutan, mm.

När du är nöjd med din pappersmall mäter du den enligt skissen ovan och fyller i måtten här:

**Längd uppe (i mm):** \_\_\_\_\_

**Längd nere (i mm):** \_\_\_\_\_

**Bredd (i mm):** \_\_\_\_\_

**Höjd (i mm):** \_\_\_\_\_

**Vinkel fram (i mm):** \_\_\_\_\_

**Vinkel bak (i mm):** \_\_\_\_\_

Är Du tveksam eller undrar över något så ring 0418-238 66 eller 070-605 90 63 så hjälper jag dig.